# Universidad Central de Venezuela Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Eléctrica Conversión Electromecánica de la energía

# Pre laboratorio 8 MAQUINAS ASINCRÓNICAS O DE INDUCCIÓN

Omaña Enderson CI: 24.757.361 Raven Guillermo CI: 25.476.227 Profesor: Crespo Jorge

Caracas, 1 de noviembre de 2019

# ${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Objetivos	3
2.	Marco Teórico 2.1. Método A	<b>3</b>
3.	Lista de instrumentos	5
4.	Condiciones de ensayo	5
5.	Procedimiento5.1. Medición de resistencia estatórica5.2. Prueba en vacío con rotor cortocircuitado5.3. Prueba de rotor trabado5.4. Efecto de carga	7 7
6.	Diagramas	7

## 1. Objetivos

- Presentar los métodos de medición y las condiciones de ensayos mínimas necesarias para la realización de las pruebas de laboratorio que son base para la determinación del circuito equivalente convencional.
- Deducir las ecuaciones matemáticas para la determinación de los parámetros del circuito equivalente.
- Determinar las curvas características más importantes de las máquinas de corriente continua.
- Presentar los algoritmos de los métodos iterativos para la determinación y ajuste del circuito equivalente, respectivamente.
- Comprobar a través de determinaciones, la validez de los métodos presentados para la obtención del circuito equivalente de una maquina de inducción.

### 2. Marco Teórico

#### 2.1. Método A

Se usa para maquinas cuyo ensayo de rotor trabado fue realizado con tensiones de frecuencia menor al valor nominal, tal que:

$$f_{cc} \approx 25 \,\% f_{nom} \tag{1}$$

Estos son los pasos a seguir del método:

- 1. Se deben conocer la tensión y corriente por fase, en el estátor consumida durante la prueba de vacío  $V_{1,0}$  y  $I_{1,0}$ . La potencia por fase consumida por la maquina en vacío  $P_{1,0}$ . Tensión y corriente por fase, en el estátor consumida durante la prueba de rotor trabado,  $V_{1,cc}$  y  $I_{1,cc}$  y la potencia por fase consumida por la maquina durante el ensayo de rotor trabado,  $P_{1,cc}$ .
- 2. Asumir un valor de  $X_1/X_2$ . En los casos que no se disponga de esta información tomar en cuenta los valores sugeridos en el estándar IEEE 112, segun el código ó "Letra diseño" NEMA de la maquina:
  - Diseño NEMA A,D y rotor bobinado:  $X_1/X_2 = 1$ .
  - Diseño NEMA B:  $X_1/X_2 = 0.67$ .
  - Diseño NEMA C:  $X_1/X_2 = 0.43$ .
- 3. Asumir un valor inicial de la reactancia de magnetización  $X_{m,0}$  y estatórica de dispersión  $X_{1,0}$ . Se toman como valores iniciales los valores obtenidos en las pruebas de vacío y rotor trabado de modo que quedarían las siguientes expresiones:

$$X_{1_{(0)}} = \frac{\sqrt{\left(\frac{V_{1,cc}}{I_{1,cc}}\right)^2 - \left(\frac{P_{1,cc}}{I_{1,cc}^2}\right)^2}}{1 + \frac{X_2}{X_1}}$$
(2)

$$X_{m_{(0)}} = \left\| \frac{V_{1,0}}{I_{1,0}} - (R_1 + jX_{1,(i)}) \right\|$$
(3)

4. Calcular  $Q_{1,0}$  y  $Q_{1,cc}$  respectivemente mediante:

$$Q_{1,0} = \sqrt{(V_{1,0} \cdot I_{1,0})^2 - P_{1,0}^2}$$
(4)

$$Q_{1,cc} = \sqrt{(V_{1,cc} \cdot I_{1,cc})^2 - P_{1,cc}^2}$$
 (5)

5. Calcular  $X_{m,(i+1)}$ :

$$X_{m,(i+1)} = \frac{V_{1,0}^2}{Q_{1,0} - I_{1,0}^2 \cdot X_{1,(i)}} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{X_{1,(i)}}{X_{m,(i)}}\right)^2}$$
(6)

6. Calcular  $X_{1,cc,(i)}$ :

$$X_{1,cc,(i)} = \frac{Q_{1,cc}}{I_{1,cc}^2 \cdot \left(1 + \frac{X_1}{X_2} + \frac{X_{1,(i)}}{X_{m,(i)}}\right)} \cdot \left(\frac{X_1}{X_2} + \frac{X_{1,(i)}}{X_{m,(i)}}\right)$$
(7)

7. Calcular  $X_{1,(i+1)}$ :

$$X_{1,(i+1)} = \frac{f_{nom}}{f_{cc}} X_{1,cc,(i)} \tag{8}$$

8. Para i = i+1 repetir paso 5 hasta el paso 7 hasta que los valores de las reactancias de dispersión y mutua se estabilicen alrededor de un 0,1 % de diferencia; es decir:

$$|X_{1,(i+1)} - X_{1,(i)}| \le 0,001 \tag{9}$$

$$|X_{m,(i+1)} - X_{m,(i)}| \le 0,001 \tag{10}$$

9. Calcular  $X_2$ :

$$X_2 = \frac{X_{1,(i+1)}}{\frac{X_1}{X_2}} \tag{11}$$

- 10. Determinar gráficamente y a partir de las mediciones realizadas el valor de las perdidas mecánicas  $P_{mec}$ .
- 11. Calcular  $P_{fe}$ :

$$P_{fe} = P_{1,0} - \frac{P_{mec}}{3} - I_{1,0}^2 \cdot R_1 \tag{12}$$

12. Calcular  $g_{fe}$ :

$$g_{fe} = \frac{P_{fe}}{V_{1,0}^2} \left( 1 + \frac{X_{1,(i+1)}}{X_{m,(i+1)}} \right)^2 \tag{13}$$

13. Calcular  $R_{fe}$ :

$$R_{fe} = \frac{1}{g_{fe}} \tag{14}$$

14. Calcular  $R_2$ :

$$R_2 = \left(\frac{P_{cc}}{I_{1,cc}^2} - R_1\right) \left(1 + \frac{X_2}{X_{m,(i+1)}}\right)^2 - \frac{X_2^2}{X_{1,(i+1)}^2} \cdot X_{1,cc,(i)}^2 \cdot g_{fe}$$
 (15)

## 3. Lista de instrumentos

Cuadro 1: Lista de instrumentos de medición y componentes

Instrumento	Alcance ó especificaciones
Vatimetro	(Se determinara en el laboratorio)
Reostato	(0-33) Ω; 4.2 A
Termometro ó Termocupla	-
Transformador de corriente	-
Reostato	(0-100) Ω; 2.4 A
Voltímetros de bobina móvil y hierro móvil	(0-150) V/ (0-15) V/(0-30) V/(0-300) V
Multímetro CEN-TECH	-
Resistencia de shunt	(En laboratorio se determinaran)
Tacometro	-
Carga lineal	200 w, 400w, 800w, 1kw
Amperímetro de bobina móvil y hierro móvil	(0-1.2) A/ (0-6) A/(0-30) A
Protecciones AC	25 A; 380 V
Protecciones DC	-
	- V
	- A
Motor AC	- rpm
	- hp
	carga - $\%$
	3 KV
	125 V
Generador DC	26,5 A
	1000 rpm

# 4. Condiciones de ensayo

Estas son las precauciones y normativas necesarias para realizar el laboratorio de forma segura y efectiva:

■ Respecto a la prueba de vacío con rotor cortocircuitado: La máquina a la que se le hará la prueba deberá estar conectada como motor. Es necesario tener especial cuidado de no seguir reduciendo la tensión cuando la maquina comience elevar la corriente, debido a que esto puede causar el colapso de la maquina.

Es recomendable que los vatímetros posean un factor de potencia bajo.

- Respecto a la medición de resistencia estatórica: Se trabajara asegurándose que la corriente máxima alcanzada sea menor o igual al 10 % de la corriente nominal. La resistencia obtenida deberá ajustarse de acuerdo a la temperatura.
- Respecto a la prueba de rotor trabado: Se debe tener especial cuidado en las cercanías de la carga completa, debido a las corrientes que se pueden alcanzar, por este motivo se trabajara a tensión reducida con un vatímetro preferiblemente de alto factor de potencia, se recomienda registrar la temperatura del devanado del estátor o la resistencia del devanado del estátor.

Se debe tener cuidado de no sobre calentar los devanados. Tomando las lecturas más altas primero y las lecturas más bajas en sucesión (Según IEEE Std 112-2004). Ayudará a igualar la temperatura.

- Respecto a la medición de la curva de carga: Se debe medir a velocidad constante.
- Respecto a la vestimenta: No usar franelas o camisas manga larga, llevar zapatos de goma y pantalones. No usar collares ni pulseras de metal.
- Previo a las pruebas: Hacer primero el montaje antes de energizar, al culminarlo preguntar al profesor si las conexiones son correctas para proceder con las pruebas.
- Respecto a la comunicación: Mantener informado sobre cualquier cambio en el montaje al compañero de laboratorio y por sobre todo informar si el circuito se encuentra energizado o no.
- Respecto a las curvas observadas: No aceptar como adecuada una curva que este llena de ruido, ya que se puede deber a que algún elemento puede estar actuando como antena, esto originara incertidumbre en los resultados.
- Respecto al numero de mediciones: Realizar al menos 5 mediciones para condiciones distintas.
- Respecto a la elección de componentes y las conexiones: Evitar los componentes que puedan funcionar como antenas (como resistencias de shunt de tipo mariposa u algún otro que se encuentre muy expuesto) y cuidar los contactos de cada conexión.
- Respecto a la manipulación: En caso de maniobrar el circuito energizado manipular con la mano derecha, buscando mayores probabilidades de sobrevivir en caso de un accidente eléctrico.

### 5. Procedimiento

### 5.1. Medición de resistencia estatórica

- 1. Lo primero sera, hallar las resistencias internas por fase, por lo que se realizaran las conexiones como en la Figura ??.
- 2. Se alimentara las fases del estátor a una fracción de la tensión nominal.
- 3. Manteniendo la tensión  $V_{3\phi}$  fija, se irán cambiando las cuchillas, se tomara nota de los valores de tensión y corriente (en caso de ser muy elevada la corriente, se colocara una resistencia de shunt para realizar la medición) en cada fase. Se tomaran al menos 4 mediciones por cada fase.
- 4. Se verificara si la conexión del estátor se encuentra en delta o en estrella, ya que de ser delta la resistencia por fase sera:

$$R_{fase} = \frac{3}{2} R_{medida} \tag{16}$$

Y en caso de ser estrella esta sera:

$$R_{fase} = \frac{R_{medida}}{2} \tag{17}$$

5. Se alimentara el estátor a una tensión DC, que corresponda con una fracción de la tensión nominal y se realizaran las mismas mediciones de resistencia empleando un puente de kelvin ó mediante el método del voltímetro-amperímetro por fase. Los valores de resistencia dependerán del tipo de conexión, si se encuentra en estrella:

$$R_{fase} = \frac{V_{DC_{\phi}}}{2 \cdot I_{DC_{\phi}}} \tag{18}$$

En delta sera:

$$R_{fase} = \frac{3 \cdot V_{DC_{\phi}}}{2 \cdot I_{DC_{\phi}}} \tag{19}$$

6. Se des-energizara el circuito.

#### 5.2. Prueba en vacío con rotor cortocircuitado

- 1. Se armara el circuito presente en la Figura ??, es importante denotar que para cada medición se tomara nota de la tensión de linea, corriente de linea y potencia.
- 2. Se inician las medidas a partir de 125% de la tensión nominal y se ira bajando en pasos de 25% hasta que la corriente en vez de bajar comience a subir.

#### 5.3. Prueba de rotor trabado

- 1. Se armara el circuito presente en la Figura ??, es importante denotar que para cada medición se tomara nota de la tensión de linea, corriente de linea y potencia.
- 2. Se realizara al menos una medición mientras el rotor se encuentra trabado, se espera que la corriente sea la nominal y la potencia activa.

### 5.4. Efecto de carga

- 1. Se armara el circuito presente en la Figura ??, es importante denotar que para cada medición se tomara nota de la tensión de linea, corriente de linea y potencia.
- 2. Se medirán los parámetros para distintas cargas conectadas al generador DC alimentado por el motor AC (al menos 4).

# 6. Diagramas

(Lo haremos a mano y cuando le entreguemos el laboratorio los pasaremos a computadora)